



# Service-Anleitung Service Manual Instructions de Service

## CS 138

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	
Meßwerte = typische Werte	Measured values = typical values	Valeurs mesurées = valeurs typiques	
<b>Riemenantrieb</b> tacho-geregelter Gleichstrommotor	<b>Belt drive</b> tacho-controlled DC motor	<b>Entrainement à courroie</b> moteur à courant continu réglé par tension de génératrice	Dual DC 210-1
<b>Netzspannungen</b> umsteckbar	<b>Mains voltages</b> changeable	<b>Tensions secteur</b> commutable	115 V 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	<b>Line frequency</b>	<b>Fréquence secteur</b>	50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	<b>Power requirement</b>	<b>Consommation</b>	1,7 VA
<b>Plattenteller-Drehzahlen</b>	<b>Platter speeds</b>	<b>Vitesses du plateau</b>	33 1/3, 45 U/min
<b>Plattenteller</b> nichtmagnetisch, abnehmbar	<b>Platter</b> non-magnetic, removable	<b>Plateau</b> antimagnétique, amovible	304 mm Ø
<b>verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm</b>	<b>Distortion-free aluminium tubular tonearm</b>	<b>Bras en tube d'aluminium, antitorsion</b>	
<b>Magnet-Tonabnehmer</b> HiFi DIN 45 500 rot R rechter Kanal grün RG rechter Kanal Masse blau GL linker Kanal Masse weiß L linker Kanal	<b>Cartridge</b> HiFi DIN 45 500 rot R right channel green RG right channel ground blue GL left channel ground white L left channel	<b>Cellule</b> HiFi DIN 45 500 rouge R canal droit vert RG masse canal droit bleu GL masse canal gauche blanc L canal gauche	Dual DMS 239
<b>Diamantnadel</b>	<b>Diamond stylus</b>	<b>Alguille/diamant</b>	Dual DN 239 ø 16,5 µm
<b>Empfohlene Auflagekraft</b>	<b>Tracking force</b>	<b>Force d'appui</b>	25 mN (20–30 mN)
<b>Übertragungsbereich</b>	<b>Frequency range</b>	<b>Bande passante</b>	10 Hz – 20 kHz
<b>Übertragungsfaktor</b>	<b>Output</b>	<b>Facteur de transmission</b>	3,5 mV/5 cm s <sup>-1</sup> V1 kHz
<b>Gleichlaufschwankungen</b> nach DIN	<b>Wow and flutter</b> (DIN)	<b>Tolérancz de vites</b> (DIN)	± 0,10 %
<b>Störspannungsabstand</b> (nach DIN 45 500) Rumpel-Fremdspannungsabstand Rumpel-Geräuschspannungsabstand	<b>Signal-to-noise ratio</b> (DIN 45 500) Rumble unweighted signal-to-noise ratio Rumble weighted signal-to-noise ratio	<b>Rapport signal/bruit</b> (DIN 45 500) Signal/tension extérieure de ronflement Signal/tension perturbatrice de ronflement	42 dB 62 dB
<b>Effektive Tonarmlänge</b>	<b>Effective tonearm length</b>	<b>Longueur efficace du bras</b>	211 mm
<b>Kröpfungswinkel</b>	<b>Offset angle</b>	<b>Angle de coude</b>	26°
<b>Überhang</b>	<b>Overhang</b>	<b>Excédent</b>	19,5 mm
<b>Tangentieller Spurfehlwinkel</b>	<b>Tangential tracking error</b>	<b>Angle tangentiel de l'erreur de piste</b>	0,15°/cm Rad.

### Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch den tachogeregelten Gleichstrommotor Dual DC 210-1.

#### Einstellen der Nenndrehzahlen

1. Steller (Pitch) in Mittelstellung bringen.
2. Drehzahlumschalter in Stellung „45“ mit R 9002 Nenndrehzahl 45 U/min einstellen.
3. Drehzahlumschalter in Stellung „33“ mit R 9003 Nenndrehzahl 33 U/min einstellen.

Reihenfolge beachten!

#### Plattenteller

Der Plattenteller 4 ist mit der Tellersicherung 3 gesichert. Zum Abnehmen des Plattentellers 4 die Tellersicherung 3 seitlich abziehen.

### Tonarm und Tonarmlagerung

#### Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

1. Schraube 62 entfernen und Abdeckung 60 abnehmen.
2. Haupthebel 26 abnehmen, Sicherungsscheibe 78 entfernen, Zugfeder 75 aushängen und Stellschiene 74 mit Führungslager 77 sowie Druckfeder 76 abnehmen.
3. Hülse 58 abnehmen und Abstellschiene 20 aushängen.
4. Tonarmleitungen an Anschlußplatte 11 ablöten. Schraube 35 entfernen und Tonarm 55 abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

#### Austausch des Tonarmes

1. Tonarm 55 verriegeln, Gewicht 49 entfernen.
2. Tonarmleitungen an Anschlußplatte 11 ablöten.

- Justagepunkte**
- Aufsetzpunkt**
- Drehzahlumschalter in Stellung **33**. Durch Drehen des auf der Drehplatte **80** befindlichen Exzenter **4** kann der Aufsetzpunkt justiert werden. Die Einstellung ist sowohl für 17-cm- sowie für 30-cm-Schalplatten wirksam. Der Exzenter ist durch eine Öffnung in der Abdeckung **60** zugänglich.
- Abstellpunkt**
- Der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten Ø 125–115 mm) kann durch geringfügiges Biegen der Abstellstichene **20** verändert werden.
- Tonarmlift**
- Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Schraube **32** verändern. Der Abstand zwischen Schalplatte und Abtastnadel soll ca. 5 mm betragen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
3. Sicherungsschleife **50** an der Lagerspitze **52** entfernen. Lager **54** gegen die gefederte Lagerspitze **52** drücken, so daß der Tonarm **55** aus dem Lager rahmen **53** entnommen werden kann.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Tonarmlift

### Austausch des Heberbolzens

1. Haupthebel **26** abnehmen. Sicherungsschleife **78** entfernen. Zugfeder **75** aushängen und Stellschleife **74** mit Führungslager **77** sowie Druckfeder **76** abnehmen.
2. Steuerimpulsp **33** abnehmen und Heberbolzen **36** austauschen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Motor and Drive

Power for the turntable platter and the changing mechanism is supplied by a tachometer controlled DC motor Dual DC 210-1.

### Adjusting the rated speed

1. Set the control (pitch) in central position.
2. Set speed control switch in position „45“ with R 9002 adjust the rated speed 45 U/min.
3. Set speed control switch in position „33“ with R 9003 adjust the rated speed 33 U/min.
- Note: successful

### Platter

The platter **4** is secured with the locking spring **3**. When removing the platter **4** to detach the locking spring slide ways from the spindle.

## Tonearm and tonearm bearing

### Dismantling the tonearm complete with the tonearm bearing.

- We recommend the following procedure:
1. Remove the screw **62** and cover **60**
2. Remove the main lever **26**. Remove the lock washer **78**. Disengage the tension spring **75** and remove the positioning rail **74** with guide bearing **77** and compression spring **76**.
3. Remove the sleeve **58** and lift the shut-off rail **20**.
4. Unsolder off the tonearm connections at the connection board. **11**. Remove the screw **35** and the tonearm **55**.
- Reassembly involves the reverse procedure.

## Motor et entraînement

Le plateau et la cinématique sont entraînées par un moteur à courant continu réglé par tension génératrice Dual DC 210-1.

### Réglage la vitesse nominales

1. Amener le régulateur (Pitch) en position médiane.
2. Amener le commutateur de vitesse à la position „45“ régler la vitesse de 45 tr/mn avec le régulateur R 9002.
3. Amener le commutateur de vitesse à la position „33“ régler la vitesse de 33 tr/mn avec le régulateur R 9003.
- Note: la suite!

### Plateau

Le plateau est fixé par le ressort de protection **3**. Retirez le blocage du plateau **4** de son axe par le côté et ôtez le plateau.

## Bris de lecture et suspension

### Démontage du bras

Il est conseillé de procéder comme décrit ci-après:

1. Enlever vis **62** et la couverture **60**.
2. Retirer levier principal **26**. Enlever la rondelle sécurite **78**. Décrocher le ressort de traction **142**. Retirer la barre de réglage **74** et le palier de guidage **77** et ressort de pression **76**.
3. Enlever la casse **58** et barre d'arrêt.
4. Dessouder les câbles du bras sur la plaque de branchement **11**. Enlever la vis **35**.
- Pour la montage, procéder en ordre inverse.

## Justagepunkte

### Aufsetzpunkt

Drehzahlumschalter in Stellung **33**. Durch Drehen des auf der Drehplatte **80** befindlichen Exzenter **4** kann der Aufsetzpunkt justiert werden. Die Einstellung ist sowohl für 17-cm- sowie für 30-cm-Schalplatten wirksam. Der Exzenter ist durch eine Öffnung in der Abdeckung **60** zugänglich.

### Abstellpunkt

Der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten Ø 125–115 mm) kann durch geringfügiges Biegen der Abstellstichene **20** verändert werden.

### Tonarmlift

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Schraube **32** verändern. Der Abstand zwischen Schalplatte und Abtastnadel soll ca. 5 mm betragen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Adjustment points

### Set down point

Speed lever in position **33**. The set down point of the tonearm can be altered with the eccentric bolt **4** (rotary plate **80**).

The setting is effective not only for 17 cm but also for 30 cm records. The eccentric bolt **4** is accessible through the hole in the cover **60**.

The switch off point (switch off range record Ø 125–115 mm) can be adjusted by slight bending the shut-off rail **20**.

**Tonearm lift**

The lift can be varied by turning the screw **32**. The distance between the record and the needle should be approx. 5 mm.

### Remplacemement du bras de lecture

1. Verrouiller le bras de lecture **55**. Enlever le contrepois **49**.
2. Dessouder les câbles du bras sur la plaque de branchement **11**.
3. Enlever l'anneau de retenue **50**. Pousser le palier **54** contre la pointe élastique de support **52** de telle manière que le bras de lecture **55** puisse être retiré du cadre de support **53** par l'avant.
- Pour le montage, procéder en ordre inverse.

## Lève-bras

### Remplacemement de la tube du lève-bras

1. Retirer le levier principal **26**. Enlever la rondelle sécurite **78**. Décrocher le ressort de traction **75**. Retirer la barre de réglage **74** et le palier de guidage **77** et ressort de pression **76**.
2. Retirer le pignon de guidage **33** et remplacement de la tube du lève-bras **36**.
- Pour le montage, procéder en ordre inverse.

## Points d'ajustage

### Point de pose du bras


Le commutateur de vitesse à la position **33**. Le point de pose du bras peut être modifié à l'aide du boulon excentrique **4** plaque rotative **80**. Le réglage est valable aussi bien pour les disques de 17 cm que pour les disques de 30 cm.

### Point d'arrêt


Il est possible de faire varier le point d'arrêt intérieur de la zone prévue à cet effet (Ø de disque de 125–115 mm). Procéder à l'ajustage en tordant la barre d'arrêt **20**.

**Lève-bras**



La distance entre le disque et la pointe de lecture peut être réglée à l'aide de la vis **32**, elle doit être d'environ 5 mm.




Pos.	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung
1	220 212	1	Zentrierstück
2	275 365	1	Plattenleiblag kpl.
3	275 479	1	Plattenleiblag kpl.
4	270 557	1	Sicherung
6	272 489	1	Flachmennen
7	273 388	1	Antriebssteller
8	271 780	1	Motorbefestigungsstelle
11	272 095	1	Leiterplatte
12	275 193	1	Grundplatte
14	273 466	1	Ausnahmestopf mit Gummipuffer
17	272 110	1	PT-Schraube
18	272 111	1	Distanzstück
19	273 580	1	Zugfeder
20	272 074	1	Absteilschiene
21	209 358	1	Kugel 4
22	272 081	1	Startschieber
23	273 390	1	Kürrerad
24	272 079	1	Lagerbock
25	210 148	1	Scheibe 5
26	273 391	1	Haupthebel
27	209 358	1	Kugel 4
28	273 144	1	Druckfeder
29	273 466	1	Skatting
30	273 427	1	Lagerspitze
31	272 068	1	Druckfeder
32	272 119	1	Zylinderschraube M 3 x 6
33	237 660	1	Steuerpumpel
34	273 457	1	TA-Sockel
35	272 070	1	Schraube 3 x 12
36	274 781	1	Heberboizen
38	275 362	1	Segment
39	272 073	1	Linenschraube PT 3 x 20
40	274 789	1	Motor 210-1
41	272 082	1	Klinke
42	272 065	1	Schalarm
43	226 895	1	Scheibe
44	272 438	1	Kugel 5
45	234 303	1	Druckfeder
46	272 057	1	Umschaltwinkel
47	272 848	1	Mikroschalter
48	210 147	1	Scheibe 4
49	270 530	1	Gewicht
50	210 145	1	Scheibe 2, 3
51	229 685	1	Druckfeder
52	262 864	1	Lagerspitze
53	275 371	1	Lagerarmen
54	275 370	1	Lager
55	275 372	1	Tonarm



Verdrahtungsplan / Wiring schema / Schéma de câble  
S1 = Drehschalter/Speed selector switch  
S2 = Motorschalter/Motor switch



Anschlußplatte 5-polig  
Connecting plate 5-pin  
Plaque de branchement 5-pôles



Änderungen vorbehalten!  
Subject to change!  
Sous réserve de modification!

Pos.	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung
56	270 534	1	Tonarmkopf
58	272 839	1	Hülse
59	272 125	1	Tonarmstütze
60	275 480	1	Abdeckung kpl.
61	272 454	1	Ultrahel
62	218 055	1	Schraube 2,9 x 9,5
65	272 084	1	Drehzahlumschaltknopf
64	272 107	1	Pflichtknopf
67	272 372	1	Umschaltgabel
68	272 373	1	Schaltknopf
70	272 439	1	Schaltschiene
71	272 455	1	Schaltschiene
74	273 700	1	Stellschiene
75	249 076	1	Zugfeder
76	235 150	1	Druckfeder
77	239 934	1	Führungslager
78	210 146	1	Scheibe 3,2
80	270 845	1	Drehplatte
81	210 146	1	Scheibe 3,2
82	272 077	1	Zugfeder
83	272 818	1	Skatinghebel
84	273 135	1	Zugfeder
86	272 374	1	Heißplatte
87	272 371	1	Reglerplatte
R 9001	272 393	2	Steller 500 Ohm LIN
R 9002	263 588	2	Steller 2,2 KOhm
R 9003	263 588	2	Steller 2,2 KOhm
S 9001	272 392	1	Federsatz
100	275 341	1	Netzteil mit Strob
101	273 127	1	Abdeckkappe
DP 1	227 344	1	Diode 1 N 4001
b6	227 344	1	Diode 1 N 4001
DP 4	227 344	1	Diode 1 N 4001
DP 7	275 345	1	Diode ZPD 11
TP 7	268 408	1	Transistor BD 825-10
110	275 481	1	Konsole CK 42 ES
110	275 482	1	Konsole CK 42 EM
112	275 349	1	Befestigungsplatte
114	271 076	1	Abdeckhaube CH 6 A
115	271 080	1	Schalter
120	232 995	1	Netzkaabel USA
120	232 996	1	Netzkaabel Europa
122	207 301	1	Tonabnehmerkabel Gynch
122	207 303	1	Tonabnehmerkabel DIN
9000	273 474	1	Bedieneinrichtung
1	273 472	1	Verpackung kpl.